

Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М)

ЭТИКЕТКА

АДЕМ.468389.004ЭТ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М) АДЕМ.468389.004.
Завод-изготовитель АО «Уральские заводы», юридический адрес: 426057, Ижевск, ул.М.Горького, 92, почтовый адрес: 426057, Ижевск, ул.М.Горького, 92.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные кабеля интерфейсного приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Ток потребления, мА, не более	200
Масса, г, не более	190
Габаритные размеры, мм, не более	109х67х39

Контроллер предназначен для подключения цифровой стационарной радиостанции «ЭРИКА-160» по IP-сети к цифровым ретрансляторам «ЭРИКА-Р161» и «ЭРИКА-Р162».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и обозначение	Кол-во, шт	Примечание
Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М) АДЕМ.468389.004	1	
Кабель интерфейсный РС АДЕМ.685611.040	1	
Кабель интерфейсный АДЕМ.685611.005	1	
Скоба АДЕМ.745322.001 с 4-мя винтами М3х4	1	
Руководство пользователя АДЕМ.468389.004Д2	1	
Этикетка АДЕМ.468389.004ЭТ	1	

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Структура системы IP-соединения ретрансляторов с подключением стационарной радиостанции «ЭРИКА-160» с контроллером управления радиостанцией (КУРС-М), приведена на рисунке 1.

Подключение и установка контроллера осуществляется следующим образом.

Прикрутить П-образную скобу АДЕМ.745322.001 к основанию контроллера, используя четыре винта М3х4 из комплекта поставки.

Открутить два винта М6х27 крепления приемопередатчика стационарной радиостанции «ЭРИКА-160» и, совместив отверстия скобы АДЕМ.745322.001 контроллера и скобы крепления приемопередатчика стационарной цифровой радиостанции «ЭРИКА-160», прикрутить обратно два винта М6х27.

Подсоединить кабель интерфейсный РС АДЕМ.685611.040 одним концом к разъему «Интерфейс» контроллера, а другим концом - к 26-ти контактному интерфейсному разъему на задней панели приемопередатчика стационарной радиостанции «ЭРИКА-160». При подключении наконечника на отдельном красном проводе кабеля интерфейсного РС АДЕМ.685611.040 к выходной клемме «+» блока питания стационарной цифровой радиостанции «ЭРИКА-160», приемопередатчик будет автоматически включаться при включении блока питания.

Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М)

ЭТИКЕТКА

АДЕМ.468389.004ЭТ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М) АДЕМ.468389.004.
Завод-изготовитель АО «Уральские заводы», юридический адрес: 426057, Ижевск, ул.М.Горького, 92, почтовый адрес: 426057, Ижевск, ул.М.Горького, 92.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные кабеля интерфейсного приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Ток потребления, мА, не более	200
Масса, г, не более	190
Габаритные размеры, мм, не более	109х67х39

Контроллер предназначен для подключения цифровой стационарной радиостанции «ЭРИКА-160» по IP-сети к цифровым ретрансляторам «ЭРИКА-Р161» и «ЭРИКА-Р162».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и обозначение	Кол-во, шт	Примечание
Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М) АДЕМ.468389.004	1	
Кабель интерфейсный РС АДЕМ.685611.040	1	
Кабель интерфейсный АДЕМ.685611.005	1	
Скоба АДЕМ.745322.001 с 4-мя винтами М3х4	1	
Руководство пользователя АДЕМ.468389.004Д2	1	
Этикетка АДЕМ.468389.004ЭТ	1	

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Структура системы IP-соединения ретрансляторов с подключением стационарной радиостанции «ЭРИКА-160» с контроллером управления радиостанцией (КУРС-М), приведена на рисунке 1.

Подключение и установка контроллера осуществляется следующим образом.

Прикрутить П-образную скобу АДЕМ.745322.001 к основанию контроллера, используя четыре винта М3х4 из комплекта поставки.

Открутить два винта М6х27 крепления приемопередатчика стационарной радиостанции «ЭРИКА-160» и, совместив отверстия скобы АДЕМ.745322.001 контроллера и скобы крепления приемопередатчика стационарной цифровой радиостанции «ЭРИКА-160», прикрутить обратно два винта М6х27.

Подсоединить кабель интерфейсный РС АДЕМ.685611.040 одним концом к разъему «Интерфейс» контроллера, а другим концом - к 26-ти контактному интерфейсному разъему на задней панели приемопередатчика стационарной радиостанции «ЭРИКА-160». При подключении наконечника на отдельном красном проводе кабеля интерфейсного РС АДЕМ.685611.040 к выходной клемме «+» блока питания стационарной цифровой радиостанции «ЭРИКА-160», приемопередатчик будет автоматически включаться при включении блока питания.




Рисунок 1

Подключите разъем «Сеть» контроллера к IP-сети, используя кабель интерфейсный АДЕМ.685611.005.

Подключите вилку сетевого кабеля блока питания стационарной цифровой радиостанции «ЭРИКА-160» к розетке сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____ А.А Рябов _____
личная подпись расшифровка подписи дата

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения - 27 месяцев с даты приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при условии соблюдения требований по эксплуатации.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

426057, г.Ижевск, ул.М.Горького, 92
АО «Уральские заводы»
тел./факс (3412)-78-72-11, 51-10-50
e-mail: ural@uralfactories.ru,
support@uralradio.ru

127015, г.Москва, ул. Расковой, д.34, корп.40
АО «Уральские радиостанции»
тел./факс (495)-274-25-72
e-mail: fpg_stolitsa@mail.ru




Рисунок 1

Подключите разъем «Сеть» контроллера к IP-сети, используя кабель интерфейсный АДЕМ.685611.005.

Подключите вилку сетевого кабеля блока питания стационарной цифровой радиостанции «ЭРИКА-160» к розетке сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер управления радиостанцией (КУРС-М) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____ А.А Рябов _____
личная подпись расшифровка подписи дата

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения - 27 месяцев с даты приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при условии соблюдения требований по эксплуатации.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

426057, г.Ижевск, ул.М.Горького, 92
АО «Уральские заводы»
тел./факс (3412)-78-72-11, 51-10-50
e-mail: ural@uralfactories.ru,
support@uralradio.ru

127015, г.Москва, ул. Расковой, д.34, корп.40
АО «Уральские радиостанции»
тел./факс (495)-274-25-72
e-mail: fpg_stolitsa@mail.ru